

Bedienungsanleitung Fernanzeige DZRA 1900

Nr. 5310525-0x/00
Rev.08.07.93 tb/jr

Allgemein

Bei der Fernanzeige DZRA 1900 handelt es sich um eine elektronische Anzeige für Drücke in einer 19"-Bauform. Sie kann als Anzeige nur in Verbindung mit einem Drehzahlregler der DZR 370 Familie betrieben werden.

Funktion

Auf dem Frontseitigen Display wird im normalen Betriebsfall der aktuelle, vom DZR gemessene Istwert angezeigt. Durch betätigen der Taste "Soll" wird der am Drehzahlregler eingestellte Sollwert angezeigt. Ist am DZR der 2. Sollwert wirksam, wird das am DZRA mit der LED "Sollwert 2" signalisiert.

Technische Kenndaten

Betriebsspannung 230V 50 Hz
Leistungsaufnahme ca. 3VA
Umgebungstemperatur -10 ... +60°C

Installation

Die Niederspannungsführenden Verbindungsleitungen zum DZR müssen abgeschirmt (Geflecht) verlegt werden, um induktive Störungen zu vermeiden. Der Schirm ist nur einseitig zu erden.

Eine eventuelle Anzeigekorrektur kann mit dem Potentiometer durchgeführt werden, das man durch die Bohrung an der Frontplatte erreichen kann.

