



Schalter A750

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12
H	X				X	
0		X				X
A			X	X		

Störverhalten:

Störung wird gemeldet, wenn einer der Störeingänge spannungslos wird. Nicht benutzte Eingänge mit Netzspannung belegen.

Schaltverhalten:

- Melderelais fällt ab, wenn Störung anliegt (Verb. 13-15)
- Störanzeige u. Relaismeldung bleiben so lange gespeichert bis die Quittiertaste betätigt wird.
- Betriebsrelais fällt ab, wenn Störung vorliegt.

Kodierbrücke:

mit Brücke: Betriebsbereitschaft nach Störbeseitigung sofort wieder vorhanden  
 ohne Brücke: Betriebsbereitschaft nach Störbeseitigung erst nach Drücken der Quittiertaste.

Die Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch vervielfältigt werden.  
 Anschlussbelegung Federleiste DIN 41 612 Bauform F, Ansicht von hinten gesehen  
 Klemmennummern beziehen sich auf von ELREHA verdrahtet gelieferte Baugruppenträger

 ELEKTRONISCHE REGELUNGEN GMBH	Gez.: 22.11.1994 ho/tkb	
	Gepr.:	
	Maßstab:	
Benennung: LMV 105		Anderung
		Zeichnungs Nr.: